

Anleitung Elektro-Lastenrad

Wichtige Angaben zum Elektro-Lastenrad:

Länge:	2,59 m	Unterstützungsstufen:	Eco/Tour/Sport/Turbo
Reifendruck:	4 Bar	Reichweite:	ca. 60 Km, je nach Unterstützung
Zuladung	Max. 100 Kg	Schaltung:	stufenlose Nabenschaltung

Station Gartenfeld:

Das Elektro-Lastenrad befindet sich in der grauen Fahrradgarage auf dem Parkplatz Helenenstraße, direkt neben unserem CarSharing-Auto.

Buchen und Abholen:

1. Buchen: wie gewohnt durch die Eingabe der Start- und Endzeit.
2. Das e-Lastenrad steht in einer Radbox die Sie mit der App öffnen müssen.
3. **Abholen:** (nur über die **stadtmobil App** möglich)
 - Radbox öffnen: Unter *Zukünftige Buchungen* > *Optionen* > *Fahrt Beginnen* > *Radbox Gartenfeld öffnen* > Tür aufziehen
 - Lastenrad entnehmen: Ladestecker entfernen > Rad Rausholen > Tür wieder verschließen
4. **Abgeben:**
 - Radbox öffnen: Unter *Laufende Buchungen* > *Optionen* > *Fahrt Beenden* > *Beenden bestätigen* > Tür öffnen
 - Lastenrad zurückschieben: **Ladestecker** fest einstecken > **Schlüssel zurück** an Rad > **Tür** fest **zudrücken** > Ihre Nutzung wird automatisch beendet.
 - Hinweis: Licht- und Display des Rades schalten sich nach kurzer Zeit automatisch ab.

Fahren

1. Führen Sie vor der Fahrt eine **Sicherheits-Prüfung** des Rades durch. Sicherheitsrelevant sind vor allem Reifen, und Bremsen und Beleuchtung. Sollten Sie Probleme feststellen informieren Sie sofort stadtmobil: 0651-69958262
2. Wir empfehlen die Nutzung des Rades mit einem **Fahrradhelm**
3. **Sitzhöhe einstellen:** Mit dem Schnellspanner an der Sattelstütze können Sie die Sitzhöhe an Ihre Größe anpassen.
4. Das e-Lastenrad wird gesteuert wie ein gewöhnliches E-Bike. Nehmen Sie sich bei der ersten Fahrt etwas Zeit sich an die Größe und das Gewicht zu gewöhnen.
5. Die **Gangschaltung** befindet sich am rechten Griff und ist stufenlos einstellbar.
6. Das Rad verfügt über vier **Unterstützungsstufen:** Eco/Tour/Sport/Turbo. Je höher die Stufe, desto geringer die Reichweite. Starten Sie Ihre Fahrt im Eco-Modus, um sich an das Rad zu gewöhnen.
7. Das **Fahrradschloss** besteht aus einem Kettenschloss in einer Tasche am Rahmen und einem Bügelschloss am Hinterrad. Verwenden Sie zur Diebstahlsicherheit **immer das Kettenschloss** und befestigen es an einem Fahrradständer. Der **Schlüssel** ist mit einem Karabiner am Lenker befestigt. Hängen Sie ihn bei der Rückgabe wieder dorthin zurück.
8. Das Display befindet sich in der Mitte und kann mit der Steuerung am rechten Griff bedient werden:

